



EN812 : 2012

FABRICANT

PORTWEST - IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland

NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME NOTIFIÉ AYANT SON HOMOLOGATION CE:

INSPEC INTERNATIONAL LTD, NOTIFIED BODY NR 0194

56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK

ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL – 21 RUE ALBERT EINSTEIN 86100

CHATELLERAULT-FRANCE – NOTIFIED BODY NR 2754

INSPEC : PW59/PW69/PW79/PW89 ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL: P559

FR CASQUETTE ANTI-CHOC

NOTICE D'UTILISATION

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement UE 2016/425, EN812 : 2012.

AVERTISSEMENT CE N'EST PAS UN CASQUE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE UTILISATION DE LA CASQUETTE ANTI-CHOC

Cette casquette anti-choc ne protège pas contre les effets de la chute d'objets lancés ou le déplacement de charges suspendues. Il ne doit pas être utilisé, au lieu d'un casque de sécurité industriel tel que spécifié dans la norme EN 397.

Cette casquette est conçue pour absorber l'énergie d'un coup par destruction partielle ou endommagement de la coque et, même si ces dégâts peuvent ne pas être facilement apparents, toute casquette soumise à un impact important devrait être remplacée.

Pour une protection adéquate, cette casquette doit être ajustée à la taille de la tête de l'utilisateur. L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger de modifier ou de supprimer l'un des composants originaux de la casquette. Ne pas appliquer de peinture, de solvants, d'adhésifs ou d'étiquettes autocollantes

RÉGLAGE ET INSPECTION DE LA CASQUETTE ANTI-CHOC

Pour assurer une protection efficace, cette casquette antichoc doit être portée avec sa visière tournée vers l'avant et doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur à l'aide de l'attache située à l'arrière du capuchon (réglable de 54 cm à 59 cm de circonférence de la tête). La durée de conservation de la casquette est affectée par de nombreux facteurs, y compris le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil et l'utilisation abusive. La casquette doit être examinée tous les jours pour détecter tout signe de fissuration ou de dégâts. La date de fabrication est marquée sur chaque coque de protection. Lorsque la casquette est exempte de défauts, il convient à son but. Dans des circonstances normales, la casquette devrait offrir une protection adéquate pendant 2 à 3 ans (après la première utilisation) ou 5 ans selon la date de fabrication.

INSPECTION ET SOINS DE LA CASQUETTE ANTI-CHOC

La casquette doit être nettoyée / désinfectée en l'essuyant avec un chiffon humidifié avec une solution détergente douce et légère. La casquette doit ensuite être laissée à l'air sec. Aucun produit chimique solide ou abrasif ne doit être utilisé. Si la casquette ne peut pas être nettoyée par cette méthode elle devrait être remplacée. Lorsqu'elle n'est pas utilisée ou pendant le transport la casquette doit être stockée dans un emballage de sorte qu'il soit hors de la lumière directe du soleil pour éviter tout contact avec des produits chimiques, des liquides ou des objets tranchants et ne pas être déformé par des objets qui tombent dessus. Il n'est pas nécessaire de mettre la casquette dans un sac.

«Conformément aux exigences européennes en matière de santé et de sécurité, l'utilisateur est informé que lorsque le capuchon est en contact avec la peau de l'utilisateur, il peut provoquer des réactions allergiques à des personnes sensibles. Si tel est le cas, le porteur devrait laisser la zone dangereuse, retirer la casquette et demander conseil aux médecins. Aucun des matériaux utilisés dans la fabrication de cette casquette n'est connu pour affecter l'hygiène ou la santé du porteur.

MARQUES :

- 1) identification du fabricant
- 2) année et mois de fabrication
- 3) gamme de taille (ajustable)
- 4) CE standard



3) gamme de taille (ajustable)
54-59CM

